

MyTime

Brugervejledning

Stort tillykke med dit nye ur **MyTime** - et talende højkvalitetesur med 5 forskellige sprog at vælge i mellem. **MyTime** annoncerer det aktuelle klokkeslæt og ugedag på Svensk, Dansk, Norsk, Finsk samt Polsk.



Indstilling af sprog:

1. Tryk og hold **SET** knappen i 3 sekunder indtil du hører et lydsignal.
2. Tryk herefter på **DAY / LANGUAGE** knappen en gang og dit **MyTime** ur vil på et tilfældigt sprog annoncere det aktuelle klokkeslæt.
3. Tryk igen på **DAY / LANGUAGE** knappen for at cirkulere gennem de forskellige sprog, indtil du lander på dansk (eller et andet ønsket sprog).
4. Tryk nu på **SET** eller vent cirka 8 sekunder. To lydsignaler indikerer at du nu har låst dit **MyTime** ur til det valgte sprog.

Indstilling af timer, minutter og ugedag:

1. Tryk og hold **SET** knappen i 3 sekunder indtil du hører et lydsignal.
2. Tryk på **HOURL** knappen indtil du har angivet det korrekte timetal.
3. Tryk på **MINUTE** knappen indtil du har angivet det korrekte minuttal.
4. Tryk nu på **DAY / LANGUAGE** indtil du lander på den korrekte ugedag.
5. Tryk herefter på **SET**. Nu vil to lydsignaler indikerer at du har låst din **MyTime** enhed til det aktuelle klokkeslæt samt ugedag.



Digital annoncering = "Torsdag 14:10"
Analog annoncering = "Torsdag, 10 minutter over 2, om eftermiddag"

Benytter du enten Svensk, Norsk eller Dansk sprog kan du vælge mellem den digitale eller den analoge annoncering til ugedag og klokkeslæt. Du kan ændre på annonceringsmetoden til den du ønsker ved at passere midnat ved indstilling af **HOUR**, og herved vil din **MyTime** enhed automatisk skifte over til den anden metode.

Bemærk venligst:

- MyTime er ikke vandtæt. Bør derfor holdes væk fra væsker.
- Uret er udstyret med to AAA batterier som kan udskiftes.
- Batterier er ikke underlagt reklamation.

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

E-mail: <mailto:info@instrulog.dk>

Web: instrulog.dk

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk